

Aula 31 de março

Tensão superficial Ângulos de contacto



A importância da área superficial

• Quanto mais dividida uma substância condensada (sólida ou líquida), maior é a relação área superficial/volume)

• PROBLEMA:

Calcule a razão entre as áreas superficiais de

- 1. Um cubo de 1m de aresta
- 2. Os cubos resultantes de dividir cada aresta por 2n (n=1,2,3,4,5,..., 109)

https://www.youtube.com/watch?v=DfV8xu2nHy4
 https://www.youtube.com/watch?v=2WmHEOb9Ndg
 https://www.youtube.com/watch?v=MU_tPRIrclE

https://www.youtube.com/watch?v=EaE9k-xUtrQ

https://www.youtube.com/watch?v=<u>mk6MRLd9gJc</u>

Dividindo por 2n os lados dum cubo, o volume total mantém-se, mas a área é multiplicada por 2n

• 1 cubo de 1m de aresta \rightarrow volume 1 m³ \rightarrow área 6 m²

Cada lado dividido por 2n, dá origem a

• n=1
$$2^3$$
 cubos de 0,5 m $\rightarrow 2^3$ x 6 x (1/4) m² = área 12 m²

• n=2
$$4^3 = 64 \text{ de } 0.25 \text{ m} \rightarrow 4^3 \text{ x } 6 \text{ x } (1/16) \text{ m}^2 = 24 \text{ m}^2$$

• n=n
$$(2n)^3$$
 de $1/(2n)$ m $\rightarrow (2n)^3$ x 6 x $(1/2n)^2$ = 2n x 6 m²

• n=10⁸
$$8x10^{24}$$
 cubos $\rightarrow 2x10^{8}$ x 6 m²



Nanotecnologia matéria finamente dividida

- Nestas últimas condições (n = 108), se o cubo inicial de 1 m³ estivesse cheio de água, teríamos 4182 moléculas por cada cubo com 5x10⁻⁹ m de lado. Em cada um destes, cerca de 37 % das moléculas estão à superfície.
- No cubo inicial, de 1 m³ de água, a percentage de moléculas à superfície era inferior a $2x10^{-11}$ % (!!!)
- Quando dividimos (muito) a matéria, as propriedades das substâncias passam a ser dominadas pelas das moléculas superficiais.



Indústrias que lidam com interfaces

Alimentação - emulsões, espumas, dispersões

Farmacêuticas - emulsões, espumas, dispersões

Produtos e higiene e limpeza - remoção de sujidade

Tintas e revestimentos - molhabilidade, adesão

Semicondutores - adesão de camadas finas, tratamentos de superfície

Lubrificantes - desengordurantes

Petrolíferas - recuperação de óleos

Papel - impressão, adesão em embalagens

Biomateriais - adesão de tecidos, desnaturação



Superfícies Líquidas

- 1) Tensão superficial
- 2) Ângulo de contacto
- 3) Micelas e tensioactivos


Superfícies sólidas


- 4) Adsorção química e catálise heterogénea
 - 5) Adsorção física



A tensão superficial...

...resulta da assimetria das forças intermoleculares à superfície, onde as moléculas só estão sujeitas a forças de atração dirigidas para o interior.








Tensão superficial

- A tensão superficial é uma força por unidade de comprimento. É medida normalmente emmN m⁻¹ (força necessária para quebrar um filme superficial de 1 m de comprimento).
- Um líquido apresenta a menor área externa possível (as moléculas não "gostam" da superfície). As gotas são redondas porque a esfera é a forma com menor área para um volume fixo.



Tensão superficial diminui com T




Equação de Eotvos ($k=2.1 \times 10^{-7} \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-2/3}$)

$$\gamma V^{2/3} = k \left(T_C - T \right)$$





Interface líquido-vapor O líquido não acaba num só comprimento molecular






Interfaces








Capilaridade



Um líquido sobe ou desce em tubos capilares estreitos.

Sobe quando molha (adere a) as paredes – água em tubos de vidro; desce quando não molha (não adere) – mercúrio em tubos de vidro ou água em tubos de teflon

A adesão (ou não-adesão) à parede provoca curvatura do menisco. A tensão superficial através dum menisco curvo gera uma diferença de pressão



Equação de


Young-Laplace

$$P_i - P_e = \frac{2\gamma}{r}$$
$$r = a/\cos\theta$$

$$r = a/\cos\theta$$

A tensão superficial do mercúrio é de 470 mN m⁻¹ a 273K. Calcule a depressão capilar num tubo de 1 mm de diâmetro para um ângulo de contacto de 140°.

$$\rho_{Hg}$$
 (273 K) = 13,6 g/cm³






Resolução

 $\Delta p = \rho g h$ - a diferença de pressão iguala a pressão exercida por uma coluna de líquido de altura h.

h =
$$2\gamma \cos \theta / (\rho ga)$$
 =
 $2x 470x10^{-3}x (-0.76604)/$
 $(13.6 x10^{3}x9.8x0.5x10^{-3})$ =
 $- 0.0108 m$





Equação de KELVIN

forma Ostwald-Freundlich

$$\ln \frac{p}{p_0} = \frac{2\gamma V_m}{rRT}$$

A pressão de vapor de pequenas gotas dum líquido é maior do que para grandes quantidades do mesmo líquido, com um menisco líquido-vapor plano. A tensão superficial provoca um aumento de pressão através da curvatura. Quanto menor o raio, maior a curvatura e maior a pressão de vapor.

Calcule o raio duma gota de água cuja pressão de vapor a 20 ºC é 3x a pressão de vapor da água num copo. Quantas moléculas existem dentro dessa gota?


$$\gamma$$
= 72 mN m⁻¹; V_m= 18,05 cm³ mol⁻¹ (p_v(água, 20 °C) =2,34 kPa)

R:
$$9,7 \times 10^{-10} \text{ m}$$

 $V_{\text{molecular}} = 18 \times 10^{-6} / 6,024 \times 10^{23} = 29,9 \times 10^{-30} \text{ m} 3$
 $4/3 \text{ P } \text{ r}^3 = 3,83 \times 10^{-27} \text{ m}^3 \rightarrow \text{n}^{\circ} \text{ moléculas} = 128$



Medida da tensão superficial Força necessária para arrancar um anel da superfície da água






Superfícies Líquidas

- 1) Tensão superficial
- 2) Ângulos de contacto
 - 3) Adsorção
- 4) Micelas e tensioactivos



Ângulo de contacto líquido-sólido

• O ângulo de contacto θ depende da intensidade relativa das forças de coesão entre moléculas de líquido e das forças de adesão entre as moléculas de líquido e de sólido – MOLHABILIDADE (wettability)






		Strength of:	
Contact angle	Degree of	Solid/liquid	Liquid/liquid
	wetting	interactions	interactions
θ = 0	perfect wetting	strong	weak
0 < θ < 90°	high wettability	strong weak	strong weak
90° ≤ θ < 180	° low wettability	weak	strong
θ = 180°	perfectly non-wetting	weak	strong
			(Wikipedia)




Maior ângulo de contacto ----




menor molhabilidade







Ângulos de contacto e tensões superficiais de 3 fases




Ao longo do perímetro de assentamento da gota, fazem-se sentir 3 forças diferentes, resultants das tensões superficiais $\gamma_{\alpha\beta}$, $\gamma_{\alpha\theta}$, $\gamma_{\beta\theta}$.

(a tensão superficial é uma força que tende a diminuir a área superficial de contacto entre as respetivas fases)



A 2 dimensões



No vértice da gota fazem-se sentir 3 forças diferentes. No equilíbrio:

$$\gamma_{SL} + \gamma_{LG} \cos \theta - \gamma_{SG} = 0$$



Superfícies Líquidas

- 1) Tensão superficial
- 2) Ângulos de contacto3) Adsorção
- 4) Micelas e tensioactivos
- 5) Métodos experimentais de análise



Adsorção em superfícies líquidas

A adsorção duma substância à superfície dum líquido é medida em relação à concentração dessa substância no interior desse líquido.

Adsorção positiva – concentração à superfície > concentração interior

Adsorção negativa – concentração à superfície < concentração interior



Adsorção e tensão superficial

A adsorção está relacionada com a tensão superficial da solução.

As substâncias que se acumulam à superfície (adsorção positiva) são as que têm interações moleculares fracas com o solvente – são "puxadas" menos intensamente que as do solvente da superfície para o interior – baixam a tensão superficial.

Pelo contrário, adsorção negativa — aumento da tensão superficial



Adsorção em superfícies líquidas e tensão superficial

