


Ciência dos Materiais A


Ana Rita C. Duarte aduarte@fct.unl.pt





A tensão aplicada e a deformação resultante são proporcionais e independentes da velocidade de deformação.






Sólidos elásticos

Modelo da mola





Sistema que armazena energia que é recuperável

Lei de Hooke


$$\sigma = E\gamma$$

 σ – tensão

E - Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young

γ – deformação








As tensões no estado estacionário medidas durante os testes de tensão podem ser relatadas em um **gráfico de tensão-deformação** - estes são os pontos azuis claros.

No regime linear, a tensão é proporcional à deformação e a inclinação define o módulo elástico.

No domínio não linear, a tensão não é linear com a deformação, e as amostras podem mostrar plasticidade, ductilidade, etc ... Até que a fratura seja alcançada






A tensão não depende da deformação, mas depende da velocidade de deformação



Modelo do amortecedor

Fluidos viscosos





Sistema que dissipa energia sob a forma de calor

Fluído Newtoniano ou fluído viscoso linear – representado por um amortecedor

Lei de Newton

$$\sigma = \eta \overline{ rac{\partial \gamma}{\partial t} }
ightarrow {}^{ ext{Velocidade de} \atop ext{deformação}}$$


 η – viscosidade

 σ – tensão

t – tempo

 γ - deformação







https://www.youtube.com/watch?v=JJfppydyGHw




Um **fluido Newtoniano** tem uma viscosidade que não depende da velocidade de deformação – a sua viscosidade é constante e dada pelo declive da recta de tensão vs deformação.

Um **fluido não-Newtoniano** tem uma viscosidade que depende da velocidade de deformação. A sua dependência não é linear e pode aumentar (thickening) ou diminuir (thinning) ou ter ainda um comportamento mais complexo.



Os polímeros têm um comportamento intermédio Viscoelástico



As propriedades tensão/deformação são dependentes da velocidade

Os polímeros têm uma fluência e uma relaxação de tensão elevadas a temperaturas normais (importante no design de peças)



Ensaio de relaxação de tensão – Aplicação súbita de uma deformação a uma amostra, seguindo a evolução da tensão em função do tempo, mantendo a deformação constante.

Ensaio de fluência – Aplicação instantânea de uma tensão constante ao material, medindo-se a deformação resultante em função do tempo.

<u>Ensaio Tensão versus Deformação</u> - t constante

Ensaio de Relaxação de Tensão - γ constante

Tensão versus Tempo

Ensaio de Fluência - σ constante


Deformação versus Tempo



Modelos Mecânicos do Comportamento Viscoelástico Linear


Modelo de Maxwell

combinação em série dos modelos da mola e do amortecedor




Modelo de Voigt-Kelvin

combinação em paralelo da mola e do amortecedor





Modelo de Maxwell



Quando um elemento de Maxwell é deformado instantaneamente:

- (1) A mola e o amortecedor suportam a mesma tensão
- (2) A deformação total é a soma das deformações da mola e do amortecedor
- (3) Apenas a mola pode responder inicial/ com uma tensão $\sigma_0 = E \gamma_0$
- (4) A força de resistência do amortecedor é infinita
- (5) A mola começa a contrair-se mas é contrariada pelo amortecedor
- (6) Quanto mais a mola se contrai menor é a sua força de restituição a velocidade de retracção diminui
- (7) A tensão sofre um relaxamento exponencial com o tempo, de acordo com


$$\sigma = \sigma 0 e^{-Et/\eta}$$

(8) A tensão tende assintoticamente para zero à medida que a mola se aproxima da retracção completa λ = η/E

<u>Tempo de relaxação</u> – tempo necessário para que a tensão se reduza a um factor **1/e** ou **37% do seu valor inicial**



Modelo de Maxwell




A súbita aplicação de uma tensão ao elemento de Maxwell provoca:

- (1) A extensão da mola para um valor de equilíbrio igual a σ_0 /E
- (2) O amortecedor sofre uma extensão linear com o tempo, com declive σ_0/η
- (3) O amortecedor deforma-se enquanto durar a tensão
- (4) Este elemento comporta-se como um fluído, pois a sua deformação continua enquanto houver tensão
- (5) Removida a tensão, a mola contrai-se voltando à extensão inicial (recuperação elástica = deformação inicial)
- (6) O amortecedor não sofre qualquer recuperação, mantendo a uma deformação residual.

O modelo de Maxwell permite prever a existência de deformação elástica, fluência e deformação permanente



Modelo de Voigt-Kelvin




Ensaio de relaxação de tensão – Este modelo não é adequado para representar a relaxação.

Uma deformação instantânea \rightarrow resistência infinita no amortecedor \rightarrow tensão infinita



Modelo de Voigt-Kelvin



Quando um elemento de Voigt-Kelvin é deformado instantaneamente (Ensaio de fluência):

- (1) A deformação de cada elemento é igual
- (2) Tensão suportada por cada elemento = tensão na mola + tensão no amortecedor
- (3) A variação da deformação do sistema com a tensão aplicada é:

$$\gamma = \frac{\sigma_0}{E} \left(1 - e^{-t/\lambda} \right)$$


- (4) Num ensaio de fluência a deformação aumenta exponencialmente com o tempo
- (5) A curva tende para uma deformação de equilíbrio σ_0/E , após o que decairá exponencialmente para uma deformação nula após a remoção da tensão

Traduz a fluência de polímeros com ligações cruzadas, reticulados



Modelos de Maxwell e de Voigt-Kelvin

- Modelos simplistas para traduzirem o comportamento viscoelástico
- Existem modelos mais complexos com 3 e 4 parâmetros




Modelos múltiplos



Ensaio de fluência

- Coloca-se uma amostra numa câmara termostatizada
- Aplica-se uma carga constante num dos extremos da amostra
- Segue-se a deformação em função do tempo através do movimento de duas marcas feitas inicialmente no polímero



t = 0 resposta elástica imediata;

A-B zona de fluência;

B-C zona de escoamento viscoso irrecuperável;

C recuperação elástica instantânea;

D-E recuperação ao longo do tempo; nunca é completa, permanece sempre uma deformação residual é uma medida do escoamento viscoso

Deformação residual → Memória mecânica



Ensaio de fluência

A fluência real de um polímero é explicada por um modelo com duas molas e dois amortecedores em série - paralelo

- A mola 1 responde instantaneamente com uma deformação, dado estar solta
- O sistema continua a deformar-se até entrar numa zona de quase patamar correspondente à deformação dos amortecedores que é baixa
- Ao ser removida a tensão a mola 1 recupera instantaneamente
- O sistema global recupera a deformação sofrida, sendo mantida uma deformação residual: a deformação sofrida pelo amortecedor 3



Curvas Reais Tensão Versus Deformação


- Mede-se continuamente a deformação provocada pela aplicação de uma tensão (tracção – deformação uniaxial uniforme)
- A forma da curva é dependente da velocidade a que o ensaio é executado
- A curva dá informação sobre: módulo elástico; fragilidade; tensão de cedência; tensão de ruptura; elongação na ruptura




http://www.zwick.co.uk/images/zug pr.jpg

2023/2024 Ciência dos Materiais A







A – Limite elástico

Y – Ponto de cedência; σY - tensão de cedência

B – Ponto de ruptura; σB – tensão de ruptura

O-A Parte linear da curva - tangente = E (módulo de Young) A Ponto (tensão) a partir do qual um material frágil fractura; área a tracejado = energia para a fractura frágil Y Quando o material é tenaz não fractura logo e a curva passa por um máximo

B Fractura do polímero tenaz



Tensão de ruptura

$$\sigma = F/S_0$$

(S₀ – área da secção transversal da amostra)

Módulo de Young ou Módulo de elasticidade

$$\sigma = E \times \gamma$$


Extensão máxima (ponto de ruptura)

$$\sigma = (L_m - L_0) / L_0$$

(Lm- Comprimento máximo da peça)



Exemplos





- A Polímero rígido e cristalino
- B Polímero tenaz, semicristalino ou amorfo
- C Elastómero





Principais características do comportamento mecânico de três classes de materiais

sólido hookeano	elastómero	polímero termoplástico
Proporcionalidade entre a tensão e a deformação	Não há proporcionali- dade ente a tensão e a deformação	Não há proporcionali-dade ente a tensão e a deformação
Elasticidade independente do tempo	Elasticidade independente do tempo	Elasticidade dependente do tempo
Módulo elevado	Módulo baixo, depen- dente da temperatura	Módulo dependente da temperatura e tempo









As curvas experimentais de tensão - alongamento foram obtidas para um determinado termoplástico. Foram testadas peças com secção transversal de $10~\text{mm}^2$ e comprimento inicial (distância entre garras), $l_0 = 40~\text{mm}$.

O material foi caracterizado com uma taxa de deformação de 500 [curva a] e 50 [curva b] mm/min.

Nestas condições, para os dois ensaios, determine:

- O ponto de cedência e a tensão de cedência.
- O ponto e tensão na ruptura.
- O módulo de tangente.